

Salle de Bains

Remplacer une douchette et son flexible

Remplacer un flexible peut être l'occasion de changer votre vieille douchette pour une nouvelle de qualité supérieure en termes d'hydrothérapie ou de style. Vous pouvez ainsi ajouter un robinet d'arrêt de douche (si la douchette n'en comporte pas en elle-même), un écrou tournant, mais aussi une pastille "économie d'eau".

CETTE OPÉRATION EST ACCESSIBLE À TOUS LES BRICOLEURS !

- 1 Dévissez le flexible cassé avec une pince multiprise.
- 2 Mettez un joint d'étanchéité dans l'écrou du nouveau flexible. L'écrou à visser côté robinetterie est cannelé.
- 3 Vissez le nouveau flexible sur la robinetterie en le protégeant par un chiffon.
- 4 À l'autre extrémité du flexible, vissez le robinet d'arrêt en intercalant un joint en fibre.
- 5 Serrez avec une clé à molette.
- 6 Vissez sur le robinet d'arrêt un écrou tournant, sans oublier de placer un joint.
- 7 Posez, à l'intérieur de l'écrou tournant, la pastille "économie d'eau".
- 8 Posez le joint en caoutchouc.
- 9 Vissez la douchette.
- 10 Serrez, sans forcer, à la pince, en protégeant le métal avec un chiffon.
- 11 Profitez !

