

Salle de Bains

Installer des accessoires

Les accessoires rendent la vie plus confortable, alors, pour l'installation, pas de craintes : il existe des astuces pour percer sans rien casser !

- 1 Repérez le point de fixation avec précision ; d'abord l'horizontale à l'aide d'un niveau à bulle. Marquez ensuite l'emplacement du point de perçage.
- 2 Pour amorcer le trou sans dérapier, vous pouvez choisir entre deux méthodes : soit donner un petit coup de pointeau sur le point de perçage, soit y poser un morceau de ruban adhésif. Ce dernier donne de bons résultats.
- 3 Amorcez le trou à vitesse très lente, sans percussion, avec un foret au carbure de tungstène. Appuyez plus fort pour l'amorce.
- 4 Mettez une cheville adaptée : pour murs pleins, pour parois creuses ou spécialement conçues, pour les plaques de doublage.

Un accessoire bien posé doit s'inscrire naturellement dans votre salle de bains.

Il doit tomber pile sous la main et à bonne hauteur.

Pensez donc à faire des simulations et à prendre en compte les tailles de tous les membres de la famille !

ASTUCE !

Pour percer bien à l'horizontale (surtout si vous êtes à bout de bras), placez une rondelle assez large sur le foret, entre le mur et la perceuse.

Si elle va vers le mur, c'est que vous percez vers le bas

Si elle va vers la perceuse, c'est que vous percez trop vers le haut ! Tout est dans l'équilibre !

