

## Le choix du WC

### Les types de cuvette

#### 1. Les cuvettes sur pied

Ce sont les plus répandues. Deux modes d'évacuation possible : sortie horizontale ou sortie arrière cachée.

La sortie horizontale est la plus commune. Le raccordement à l'évacuation se fait à l'aide d'une pipe.

La sortie arrière cachée raccorde la cuvette à une évacuation au niveau du sol, placée sous la cuvette.

Ces cuvettes doivent être raccordées à des évacuations de diamètre 100 mm.

#### 2. Les cuvettes suspendues

Au design plus moderne, elles présentent l'avantage d'être simples d'entretien.

Elles sont réglables en hauteur. Pour une bonne assise, placez-la à 40 cm du sol.

Leur système de chasse est normalement encastré. L'encombrement est donc réduit.

### Les types de chasse d'eau

#### 1. La chasse sur cuvette

La plus courante. Elle comprend le mécanisme permettant de remplir et de vider la chasse d'eau. Les mécanismes répondant à la norme NF sont plus silencieux et peuvent fonctionner avec les boutons à double commande (chasse complète ou demi-chasse), permettant de faire des économies d'eau.

#### 2. La chasse d'angle

Pratique si vous disposez de peu de place. Le réservoir mural est alors relié à la cuvette par un tuyau de chasse.

#### 3. La chasse haute

Les chasses hautes équipent des cuvettes indépendantes auxquelles elles sont reliées par un tuyau de chasse. Elles s'actionnent à l'aide d'un cordon avec poignée.

Ces réservoirs peuvent être hydropneumatiques : l'eau y est maintenue sous pression, ce qui permet d'obtenir une chasse puissante mais bruyante. Il est d'ailleurs possible de les remplacer par des réservoirs classiques.

# WC

---

## Installer un WC

### 4. La chasse encastrée

Habituellement destinée aux cuvettes suspendues. Généralement équipée et prête à poser, elle peut aussi s'adapter à une cuvette sur pied indépendante. Elle est facile à installer, hygiénique et esthétique.

### La pose du WC

1ère étape : l'installation de la cuvette

Définissez son emplacement selon l'évacuation et le réservoir de chasse.

Il est préférable d'installer la cuvette après la pose du carrelage.

