

Evacuation

Déboucher un lavabo

Cheveux, déchets, bijoux... peuvent obstruer le siphon de votre lavabo.

Le déboucher est simple ; selon l'importance du bouchon, il se peut que vous n'ayez même pas à démonter le siphon !

Commencez par utiliser la ventouse en caoutchouc. Pour cela :

- 1 Obstruez le trop-plein à l'aide d'un chiffon mouillé ou d'un morceau de ruban adhésif.
- 2 Remplissez le lavabo à moitié, plongez-y la ventouse en l'inclinant pour la remplir.
- 3 Appliquez la ventouse sur la bonde. Pompez plusieurs fois, puis arrachez-la d'un coup sec !
- 4 Emparez-vous des résidus avant qu'ils ne retournent dans le siphon, et le tour est joué !

ATTENTION !

Si vous utilisez la ventouse après avoir utilisé un déboucheur chimique, il faudra impérativement vous protéger des éventuelles projections et éclaboussures (notamment par le trop-plein) avec des gants, voire des lunettes de protection hermétiques.

Vous pouvez également utiliser un déboucheur chimique.

Préférez les déboucheurs liquides, qui ne risquent pas d'obstruer le siphon. Ces produits sont à manipuler avec précaution.

- 1 Versez doucement le produit dans le lavabo à moitié plein, puis ouvrez la bonde.
Laissez agir quelques minutes : le bouchon se résorbe.
- 2 Rincez abondamment à l'eau chaude : le lavabo est débouché !

ATTENTION !

Produit à proscrire dans le cas d'un raccordement à une fosse septique.



Evacuation

Déboucher un lavabo

Si ces opérations ne suffisent pas, un démontage peut s'imposer.

Placez sous le siphon un seau ou une baignoire de taille conséquente.

L'outil à utiliser dépend de la nature de votre siphon : une clé à molette pour les écrous à 6 pans ; une pince multiple pour les bouchons crénelés, la main pour les bouchons en plastique. Pour les siphons en fonte ou en acier, intercalez entre les mâchoires de l'outil un chiffon ou un morceau de carton pour ne pas endommager le matériau.

- 1 Démontez alors le siphon, en veillant à ne pas faire tourner l'ensemble du système.
- 2 Laissez l'eau et les impuretés s'écouler dans le seau.
- 3 Nettoyez enfin l'intérieur du siphon à l'aide d'un écouvillon.
- 4 Les siphons à coupelle sont beaucoup plus simples à retirer et retiennent très bien les impuretés. Pour les protéger lors du démontage, entourez-les de ruban adhésif.
- 5 Sur les modèles sans tampon de visite, desserrez les deux écrous et ôtez le col-de-cygne. Videz-le et passez un écouvillon souple. Rincez la bonde, puis remontez.
- 6 Pour les modèles à bouchon, desserrez la coupelle et lavez-la. Remontez le joint avec soin à l'intérieur de la coupelle ou sur le collet battu avant de resserrer le siphon.

ATTENTION !

Si vous démontez votre siphon après avoir utilisé un déboucheur chimique, il faudra impérativement vous protéger des éventuelles projections et éclaboussures avec des gants, voire des lunettes de protection hermétiques. Un démontage sans précaution préalable peut entraîner de graves brûlures aux yeux, aux mains, etc.

Pour vous faciliter la tâche et vous faire gagner du temps, Wirquin a mis au point un siphon révolutionnaire : le siphon COMPACT. Son matériau souple fait qu'en cas d'obstruction, une simple pression de la main suffit à décompacter les agglomérats et permettre leur écoulement. Plus besoin de ventouse, produit chimique et autre démontage : l'opération est plus propre, plus simple et plus rapide !



Si le bouchon se trouve plus loin dans le système d'évacuation, procédez au débouchage à l'aide d'un furet.